

止水栓の設置

止水栓を設置していないと・・・

止水栓を設置していないと、圧力が大きい場合、快適な流量での使用が難しくなります。また、湯水の圧力差が大きい場合に、快適な温度調整が難しくなります。

止水栓を設置してください

止水栓の流量をあらかじめ調整しておくことで、いつでも快適な流量で水栓を使用いただけます。また、湯水の流量差が少なくなり、温度調整が簡単になります。水栓に不具合が発生した場合に止水栓を設置していれば、メンテナンスをスムーズに行うことができます。

