



Q

サーモ水栓を使っていますが、シャワーを浴びる時にサーモ目盛り表示通りのお湯が出ない。
対処方法はあるの？

A

給湯器の温度設定値が必要とされる温度より低い場合に発生します。



豆知識

サーモスタート水栓は構造上、必要とする温度の + 10°C 程度高めの給湯器温度設定が必要です。

