


電源プラグの清掃

トラッキング現象による火災や感電のおそれがある

電源プラグをコンセントに長期間差し込んだままにしていると、電源プラグ部にほこりなどが堆積します。このほこりに空気中の水分が吸収されると微弱な電流が流れ、電源プラグの樹脂部分が徐々に炭化し、発熱や発火現象が生じることがあります。



電源プラグは定期的に点検・清掃してください

電源プラグ部にほこりが付着している場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で電源プラグを清掃してください。また、電源プラグが熱くなっている場合や変形、変色がある場合は、ただちに使用を中止して修理を依頼してください。

