



バルブご使用時の注意事項 ②

ボール弁とバタフライ弁の ハンドル操作に注意しましょう

ボール弁とバタフライ弁は閉止位置が決まっているので
操作トルクをそれ以上加えてはいけません

ボール弁は「S」の位置で全閉となります。

全閉位置にて更に
操作トルクを加えないで
ください。



過大トルクNG